


VISTA EXPLODIDA



- | | | | |
|----|-----------------------------|----|-----------------------------|
| 1 | Tubo de cobre | 28 | Parafuso |
| 2 | Parafuso | 29 | Parafuso |
| 3 | Grampo de retenção | 30 | Suporte de proteção |
| 4 | Retentor de borracha | 31 | Flange interna |
| 5 | Caixa da engrenagem | 32 | Flange externa |
| 6 | Porca sextavada | 34 | Parafuso |
| 7 | Pinhão | 35 | Estatótor |
| 8 | Anel de vedação de borracha | 36 | Caixa de campo |
| 9 | Defletor de óleo | 38 | Protetor do rolamento |
| 10 | Rolamento 6200VV | 39 | Rolamento 608SS |
| 11 | Gaxeta | 40 | Camisa do rolamento |
| 12 | Anel de vedação de borracha | 41 | Parafuso mosca |
| 13 | Almofada de lã | 42 | Porta Escova |
| 14 | Tampa do rolamento | 43 | Tampa do porta escova |
| 15 | Rotor | 44 | Escova de carvão |
| 16 | Defletor de ar | 45 | Gatilho / Interruptor |
| 17 | Empunhadura | 46 | Parafuso |
| 18 | Rolamento 6000ZZ | 47 | Punho direito |
| 19 | Engrenagem | 48 | Parafuso |
| 20 | Parafuso | 49 | Fixador do cabo |
| 21 | Capa do rolamento | 50 | Parafuso |
| 22 | Rolamento 6202DD | 51 | Punho esquerdo |
| 23 | Chaveta | 52 | Protetor do cabo |
| 24 | Eixo | 53 | Cabo de força |
| 25 | Almofada de lã | 54 | Torneira |
| 26 | Junta | 55 | Porca sextavada de plástico |
| 27 | Mancal | | |